

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Voici un manuel de pose pour vos grip Stomp. Pour aider à l'adhérence du grip, Nous vous proposons un kit aidant à l'adhérence des grip en bas de page.



Si votre reservoir a été traité avec du silicone, il se peut fortement que l'adhésion du grip soit limitée, voire impossible!

Outils nécessaires



1 - Positionnement du grip



2 - Nettoyage du reservoir



3 - chauffer le dessous du grip



4 - Poser délicatement le grip sur le reservoir



5 - C'est fini!



ACCESSOIRES

Modèle	Code	Description
Kit Aide adhérence	35-1-0001 (B)	KIT Primaire d'adhérence 3M pour STOMP GRIP

Ce primaire peut être utiliser pour préparer l'adhésion de adhésif 3M, et d'autres adhésifs sur diverses surfaces comme le polyethylene, polypropylene, ABS, PET/PBT, le verre, le metal et le métal peint.

